

Brugervejledning



- Display med BAR og PSI
- Bruger nitrogen system

Producenten forbeholder sig ret til at kunne ændre produktet til enhver tid

1. Fjern hættten på dækkets ventil.
2. Tryk håndtaget på klemniplen ind og sæt klemniplen fast på dækkets ventil. Sikre at klemniplen sidder godt fast.
3. Tryk håndtaget i bund på pumpepistolen for at pumpe luft i dækket. Tryk håndtaget halvt ind for at lukke luft ud af dækket.
4. Måleområde: 0-12 Bar (0-175 Psi). Målenøjagtighed 0.1 Bar (2 Psi).
Max . tryk 12 Bar (175 Psi).

Vigtigt: For at undgå personskader, specielt på øjne, ansigt eller hud, RET IKKE pumpepistolen direkte på nogen person.

Denne pumpepistol er testet I normalt arbejdsmiljø med test udstyr med en nøjagtighed I henhold til EU standard 86/217/EEC.

+/-0.08 bar ved tryk op til 4 bar

+/-0.16 bar mellem tryk på 4 bar og 10 bar

+/-0.25 bar ved tryk på mere end 10 bar

Serie Nummer :

Dato :

Reference Pressure				
<input checked="" type="checkbox"/> BAR <input type="checkbox"/> PSI	2	4	6	8
Display Pressure				
<input checked="" type="checkbox"/> BAR <input type="checkbox"/> PSI				