

BRUGERVEJLEDNING

AquaNife Restomaster Prof



Har du spørgsmål vedr. maskinen, eller har brug for service - så kontakt Flowconcept service. Her kan du også genbestille forbrugsvarer.

TLF.: 75 61 55 55
info@flowconcept.dk

FLOWCONCEPT SERVICE

Kometvej 11
8700 Horsens
Tlf.: +45 75 61 55 55
Mail: info@flowconcept.dk
www.flowconcept.dk



Tillykke med købet af AquaNife Restomaster Prof!

For at få adgang til påfyldning af vand mm. skal frontpladen fjernes. Den afmonteres ved at løfte i hullerne i pladen.

Bag pladen er der 2 kasser - en til **venstre** og en til **højre**.

IGANGSÆTNING

1. Fyld vand i kabinen indtil det kommer ud ved overløb/retur i venstre kasse.
2. Fyld vand i venstre kasse indtil det løber over i højre kasse.
3. Fyld vand op til 75% af kapaciteten i højre kasse.
4. Tænd for strøm og påvirk fodpedal (for at fylde slanger op med vand).
5. Påfyld 12,5 kg. Chamber Balls i kabinen gennem risten.
6. Sæt luft på og tryk på fodpedal (2 min) for at blande Chamber Balls og vand.
7. Tjek at vandniveauet er korrekt. Maskinen er nu klar til brug.

VENSTRE SIDE



HØJRE SIDE

GENBESTILLING FORBRUGSVARER

Chamber Balls 12,5 kg.

varenr. 4104-100

Bestil på tlf.: 75 61 55 55 eller mail info@flowconcept.dk